

Podstawowe informacje o odtwarzaczu dla niewidomych „Czytak Plus”

Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie należy przytrzymać włącznik/wyłącznik około 1 sekundę. Włączenie jest sygnalizowane jednym krótkim sygnałem dźwiękowym a wyłączenie podwójnym sygnałem. Klawisz REC włącza nagrywanie notatki głosowej jednocześnie zapalając czerwoną diodę a ponowne jego naciśnięcie spowoduje zatrzymanie nagrywania i zgaśnięcie diody.

Działanie klawiszy:

- | | |
|-------------------|--|
| Klawisz 1 | zmiana trybu pracy (moduły „Czytak”, „teksty”, „audio”, „daisy”, „dyktafon”, „radio”), po wciśnięciu tego klawisza Czytak mówi, w jakim jest trybie. |
| Klawisz 2 | włączanie i wyłączanie odtwarzania książek oraz notatek. |
| Klawisz 4 | przechodzenie do poprzedniego odcinka książki lub poprzedniej notatki. |
| Klawisz 6 | przechodzenie do następnego odcinka książki lub następnej Notatki. |
| Klawisz 7 | zmiana książki na poprzednią, wybór pamięci wewnętrznej w dyktafonie. |
| Klawisz 9 | zmiana książki na następną, wybór karty pamięci w dyktafonie. |
| Klawisz 5 | głośniej. |
| Klawisz 8 | ciszej. |
| Klawisz 0 | informacje o słuchanej książce. |
| Klawisz *0 | „Odtwarzanie ciągle” lub „Zatrzymaj pomiędzy odcinkami”. |